



CONSEILS D'UTILISATION MACHINE U



ALLUMEZ VOTRE MACHINE U

Pour allumer votre machine, appuyez simplement sur l'une des touches ou ouvrez la fenêtre coulissante de la machine.

Si vous n'utilisez pas votre machine pendant 9 minutes, celle-ci s'éteint automatiquement afin de réduire la consommation électrique. Pendant le préchauffage, une touche clignote pendant environ 25 secondes.



VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DE L'EAU

La qualité de l'eau étant essentielle pour sublimer tout l'arôme de votre espresso, nous vous conseillons d'utiliser une eau peu minéralisée, et de la renouveler quotidiennement.

Si les 3 touches clignotent de bas en haut vers le réservoir d'eau, la machine vous indique que celui-ci est vide.



VIDEZ RÉGULIÈREMENT LES BACS

Nous vous conseillons de vider régulièrement les bacs à capsules, et afin d'éviter que l'eau ne déborde, de vider les bacs récolte-gouttes.

Si les touches clignotent de haut en bas vers le bac à capsule, la machine vous indique que celui-ci est plein.



RINCEZ LE SYSTÈME D'ÉCOULEMENT

Après la dernière utilisation de votre machine, faites couler l'équivalent d'une tasse sans capsule afin d'éviter tout dépôt de marc dans le système d'écoulement.



DÉTARTREZ VOTRE MACHINE

Enfin, pour maintenir la température et la qualité optimale de votre espresso, détartrez régulièrement votre machine. Nous vous déconseillons d'utiliser du vinaigre, cela pourrait endommager les joints de votre machine.

Si les 3 touches clignotent en même temps, le mode détartrage est activé. Pour en sortir, appuyez simplement sur les 3 touches pendant 3 secondes.



Vous trouverez sur le site *Nespresso Assistance* des vidéos pour vous accompagner dans le détartrage de votre machine.