

NETTOYAGE HYGIÉNIQUE DE VOTRE MACHINE À CAFÉ

Nous souhaitons vous donner quelques conseils essentiels pour assurer un nettoyage quotidien complet de votre machine **Nespresso Professional**. Nous vous recommandons de faire ce nettoyage deux fois par jour.

- ① Portez des gants (en nitrile ou vinyle).
- ② Éteignez la machine.
- ③ Lavez tous les composants avec du liquide vaisselle.
- ④ Nettoyez et désinfectez l'extérieur de la machine ainsi que la zone de préparation du café à l'aide d'une solution désinfectante et de serviettes jetables.
- ⑤ Si votre machine dispose d'une fonction lait intégrée, lavez le capteur 'lait' et le tube d'aspiration à l'eau chaude.
- ⑥ Allumez la machine.
- ⑦ Un rinçage systématique des orifices de sortie du café est effectué.

Pour consulter l'ensemble des directives relatives au nettoyage de votre machine, veuillez vous référer au mode d'emploi.

Pour toute question, contactez notre équipe commerciale :



8002 30 34



www.nespresso.com/pro

