


COME CONFIGURARE IL PULSANTE D'ORDINE?


Il pulsante d'ordine ti permette di ordinare le tue capsule di caffè preferite direttamente dalla tua macchina **Essenza Plus**, premendo semplicemente un pulsante. Al primo utilizzo, sarà necessario configurare il pulsante d'ordine (un'unica volta).

Ecco come funziona:


- Per farlo, assicurati che Bluetooth e Wi-Fi siano accesi sul tuo dispositivo mobile e di trovarti nei pressi della macchina.




- Scarica l'app **Nespresso**, o se l'hai già fatto, ti raccomandiamo di aggiornarla all'ultima versione.




- Apri l'app sul tuo smartphone o tablet. Dalla pagina iniziale dell'app **Nespresso**, clicca sull'icona della macchina.




- Abbinata la tua macchina seguendo le istruzioni nell'app. Una volta che l'abbinamento è stato completato, il pulsante d'ordine lampeggerà 3 volte. Se lampeggia la luce LED arancione, vuol dire che l'abbinamento non è riuscito. Ricomincia il processo di abbinamento.




- Una volta che la tua macchina è stata abbinata, connettila alla tua rete Wi-Fi.



- Ora puoi configurare un ordine predefinito tramite l'app per attivare il pulsante d'ordine. Per prima cosa, crea la tua selezione di caffè scegliendo un ordine precedente o creandone uno nuovo.



- Seleziona l'indirizzo di consegna e il metodo di pagamento.



ORA LA TUA CONFIGURAZIONE È COMPLETA

D'ora in poi non avrai più bisogno del tuo smartphone.

Pulsante premuto, capsule ordinate: non è mai stato così facile!

Il caffè ti verrà consegnato comodamente a casa.

TI AUGURIAMO DELIZIOSI MOMENTI DI DEGUSTAZIONE!

