ネスプレッソ　モメント 100 / 200
クイック&清掃 ガイド

コーヒーマシンの準備

※モメント100の画像でご案内します

①ドリップトレイをはずす
②電源スイッチを入れる
③水タンクに水を入れる
④自動で湯通しスタート
→ホーム画面が表示されたら
　起ち上げ完了

コーヒーの抽出

1

カップをセット

2

ポッドを上から挿入
※押し込まない

3

レシピを選択

毎日のお手入れ

1



水タンクをはずして
洗浄

2



ポッドコンテナを
空にして洗浄

3



ドリップトレイ・
ドリップグリッドを
外して洗浄

4



コーヒー抽出口の
カバーを取り外して
洗浄

5

抽出口をペーパー等
で拭く

6



電源スイッチを切る